

KHÓA THÔNG MINH SIMI LOCK

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA VS8 – FACE ID

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT	DIỄN GIẢI TIẾNG VIỆT
I . MENU KỸ THUẬT Sau khi lắp đặt hoàn tất , ta Reset khóa bằng cách nhấn giữ đồng thời 2 nút  MỞ và  ĐÓNG trong 10s rồi bấm # xác nhận Reset . Tiếp theo ,vào menu kỹ thuật của khóa đối chiều quay khóa cho đúng như sau : 888# 1.Motor (L/M/H) 2. Direction (Left open/Right open) 3.Reverse Time (0.0 - 0.9 ms) 4.Delay Lock (0 – 90 s)	Để thay đổi các giá trị thời gian : - Bấm 2 để tăng - Bấm 8 để giảm
I- CÀI ĐẶT ADMIN BAN ĐẦU (chưa cài đặt thì mã admin tạm là 123456, sau khi cài Admin mới thì mã này sẽ bị xóa bỏ) Khóa sau khi Reset là khóa mới, bấm : *# -> khóa yêu cầu Admin -> Bấm 123456 -> Bấm 1 – 1 (Add Admin)-> thêm admin VT MK TT	Thêm VT : nhấn 5 lần MK : nhập mk -> bấm # -> lặp lại lần nữa TT : tấp thẻ lên mặt khóa 1 lần Thêm Face ID : đứng trước khóa khoảng 70 cm , mỗi khi khóa nhắc lần lượt nhìn thẳng – nhìn phải – nhìn trái — nhìn xuống – nhìn lên Thêm tĩnh mạch tay : xòe bàn tay trước camera khóa cách khoảng 20cm chờ khóa báo thành công
III – SỬ DỤNG MENU CÀI ĐẶT CỦA KHÓA Sau khi có Admin (chỉ giới hạn 10 Admin) , Bấm : * # Admin # 1 – Admin Setting 1 . Add Admin(Finger- Password-Card) 2 . Add Face 3 . Delete Admin 2 – User Setting 1 . Add User 2 . Add Face 3 Add Vein 4 . Delete User 1 . Del by ID 2 . All Delete 3 – System setting 1. General Config 1. Time 2. Lock Number Set 3 Unlock mode 1. Single verify 2. Double verify 3. Backlock time (0-9s) 4. Feature toggle 1. Bin Face (on/off) 2. NaPiOn(on/off) 3. Pry Alarm(on/off) 4. Volume Adjust 2. Factory Reset	III – SỬ DỤNG MENU CÀI ĐẶT CỦA KHÓA Sau khi có Admin (chỉ giới hạn 10 Admin) , Bấm : * # Admin # 1 – Cài đặt Admin 1 . Thêm Admin (Finger- Password-Card) 2 . Thêm khuôn mặt 3 . Xóa Admin 2 – Cài đặt User 1 . Thêm User 2 . Thêm khuôn mặt 3 . Thêm Tĩnh mạch bàn tay 4 . Xóa User 1 . Xóa bằng ID 2 . Xóa tất cả 3 – Cài đặt hệ thống 1 . Cài đặt chung 1. Thời gian 2. Cài đặt số khóa 3 . Chế độ khóa 5. Xác thực đơn 6. Xác thực kép 7. Thời gian khóa lại (0-9s) 8. Nút chức năng 4. Nhận khuôn mặt (on/off) 5. Phát hiện cơ thể (on/off) 6. Báo động chống phá khóa (on/off) 4. Điều chỉnh âm lượng 2. Reset khóa

KHÓA THÔNG MINH SIMI LOCK

3. Net Config 1 . Hotpot link 2 . Smart Link 4. Auto lock Set 1.Motor (L/M/H) 2. Direction (Left open/Right open) 3.Reverse Time (0.0 - 0.9 ms) 4.Delay Locked (0 – 90 s) <u>4 – Record</u> 1. Time 2. Query by ID 3 . Query Remain 4. Query Version	3. Cài đặt mạng 1 . Kết nối Hotpot 2 . Kết nối thông minh 4. Cài đặt thông số khóa 1.Lực kéo Motor (thấp/trung/cao) 2. Chiều quay (mở trái/mở phải) 3.Thời gian nhả khóa (0.0 - 0.9 ms) 4. Thời gian trễ của khóa (0 – 90 s) <u>4 – Lịch sử</u> 1. Thời gian 2. Truy vấn theo ID 3. Truy vấn số người dùng 4. Truy vấn phiên bản khóa
IV _ KẾT NỐI APP (Tuya) 1- Tải App và đăng ký bằng Email 2- Kết nối điện thoại với mạng Wifi 2,4G (mạng 5G không hoạt động), bật Bluetooth, Vị trí -> vào app Tuya -> Bấm vào Add Device (dấu cộng phía trên bên phải)-> Vào Máy Ảnh và Khóa-> Khóa Cửa Thông Minh Wifi -> Khai báo mạng Wifi(2.4G) -> tiếp theo -> EZ Mode 3- Trên khóa vào menu bằng cách bấm : ** Admin # -3-3-2 (Smart link) -> trên điện thoại sẽ tìm thấy khóa , bấm vào khóa và chờ khóa kết nối thành công- . 4- Khi đã kết nối bấm chuông khóa sẽ báo về điện thoại , ta có thể mở khóa từ xa , hoặc nhấn giữ nút HOLD TO UNLOCK cũng có thể mở khóa từ xa	