

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA S6 – FACE ID

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT	DIỄN GIẢI TIẾNG VIỆT
<p>I . MENU KỸ THUẬT Sau khi lắp đặt hoàn tất , ta Reset khóa bằng cách nhấn giữ nút 2 nút OPEN và CLOSE trong 6s -> Bấm # xác nhận . Tiếp theo ,nhấn nút OPEN kiểm tra chiều quay của khóa , nếu ngược thì vào menu kỹ thuật của khóa để điều chỉnh chiều quay khóa cho đúng như sau : 888#</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Motor (1. Left / 2.Right) 2.Rotation Time(0.1s - 0.9s) 3.Set Close Time(2s – 9s) 4. Delay lock (1. Disable / 2. Enable) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Đổi chiều quay motor(L/R) 2.Thời gian phản ứng Motor 3.Thời gian xoay nhả chốt 4. Tự động khóa chốt vuông (1.Mở/2.Tắt)
<p>II- CÀI ĐẶT ADMIN BAN ĐẦU (chưa cài đặt thì mã admin tạm là 123456, sau khi cài Admin mới thì mã này sẽ bị xóa bỏ Khóa sau khi Reset là khóa mới, tạo mã Admin mới(6 –12 số)bấm : *# -> 123456#-> khóa nhắc nhập PW mới ->nhập(6 số) -> # -> nhập 1 lần nữa</p>	<p>Thêm VT : nhấn 4 lần MK : nhập mk -> bấm # -> lặp lại lần nữa TT : tấp thẻ lên mặt khóa 1 lần Thêm Face ID : nhìn lên – nhìn xuống -quay trái – quay phải</p>
<p>III – SỬ DỤNG MENU CÀI ĐẶT CỦA KHÓA Sau khi có Admin (chỉ giới hạn 10 Admin) , Bấm : * # Admin #</p> <p>1 – Local Setting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Add User <ol style="list-style-type: none"> 1. Face / Palm Vein 2. Finger 3. PassWord 4. Card 2 . Delete User (Enter Number) 3 . Option <ol style="list-style-type: none"> 1.Function Setting <ol style="list-style-type: none"> 1. Enable/Disable Dual Verify 2. Enable/Disable Alarm 3. Distance (0 – 10) 4. Enable / Disable 2.Volume Setting 3. Language Setting 4. More Setting <ol style="list-style-type: none"> 1.Time 2. Record 3. Initial 4 . Add Admin <p>2 – App Setting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Add Module 2 . Delete Module <p>3 – Install</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Motor (1. Left / 2.Right) 2.Rotation Time(0.1s - 0.9s) 3.Set Close Time(2s – 9s) 4.Auto lock (1.Enable / 2.Disable) 	<p>1 – Cài đặt Khóa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Thêm User <ol style="list-style-type: none"> 1. Khuôn mặt / Tĩnh mạch tay 2. Vân tay 3. Mật khẩu 4. Thẻ từ 2 . Xóa User (bấm số ID) 3 . Tùy chọn <ol style="list-style-type: none"> 1.Cài đặt Chức Năng <ol style="list-style-type: none"> 1. Tắt/Mở Xác thực Kép 2. Tắt/Mở Báo động 3. Khoảng cách nhận diện(0 -10) 4. Tắt / Mở 2.Cài đặt âm lượng 3. Cài đặt ngôn ngữ 4. Cài đặt thêm <ol style="list-style-type: none"> 1.Thời gian 2. Lịch Sử mở Khóa 3. Reset Khóa 4 . Thêm Admin <p>2 – Cài Đặt App</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Thêm Wifi 2 . Xóa Wifi <p>3 – Lắp đặt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Đổi chiều quay motor(L/R) 2.Thời gian phản ứng Motor 3.Thời gian xoay nhả chốt 4. Tự động khóa chốt vuông (1.Mở/2.Tắt)
<p>IV _ KẾT NỐI APP (Tuya)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Tải App và đăng ký bằng Email 2- Kết nối điện thoại với mạng Wifi 2,4G (mạng 5G không hoạt động), bật Bluetooth, Vị trí -> vào app Tuya -> Bấm vào Add Device (dấu cộng phía trên bên phải)-> Vào Máy Ảnh và Khóa-> Khóa Cửa Thông Minh Wifi -> Khai báo mạng Wifi(2.4G) -> tiếp theo -> EZ Mode 	

3- Trên khóa vào menu bằng cách bấm :

***# Admin # -2-1** (Add Module) -> chờ khóa kết nối thành công- .

4- Khi đã kết nối bấm chuông khóa sẽ báo về điện thoại , ta có thể mở khóa từ xa